

Flottörventil Jobe typ ROJO DN 15 och DN 20 – Installation, användning och skötsel

Äntligen är din produkt från ThermoBar här! Vi tackar för att vi har fått förtroendet att leverera den. Vårt tips är att du läser igenom hela bruksanvisningen innan du börjar installera flottörventilen, då vet du också hur du bäst tar hand om den så att den håller många år framöver. På thermobar.se hittar du info-filmer och fler tips för de flesta av våra produkter.

OBS!

- Ventilen måste sitta under vattnet så att den inte fryser. Om du stänger av strömmen till ThermoBaren och det är minusgrader – töm karet och ta ur och töm ventilen omedelbart, annars kan ventilen frysa sönder.
- Flottörventilen har en backventil i ventilhuset, det innebär att vatten från karet aldrig kan komma in i slangen och vidare in i vattenledningssystemet.
- Spara allt som ligger i påsen, ventilen kan till exempel behöva justeras senare. Det är viktigt att ventilen sitter så att djuren inte kommer åt den.

VARNING!

Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får endast använda flottörventilen om de övervakas eller har instruerats i hur den används tryggt, och om de förstår riskerna förknippade med användningen av enheten. Barn får inte leka med flottörventilen. Barn får inte rengöra flottörventilen eller utföra underhållsåtgärder på den utan övervakning.

I paketet ingår

- ✓ Flottörventil
- ✓ Snöre
- ✓ Flottörkula
- ✓ O-ring

Montering och installation

1. Ventilen monteras normalt med utloppet nedåt i sidan av en ThermoBar som har ett förborrat hål för ventil.

2. Skruva loss den svarta täckplattan på ThermoBaren, den är fastskruvad med 4 skruvar.

3. Innanför täckplattan sitter en plastplugg i karets vägg. Slå ut pluggen ur hålet med en hammare och en träpinne, eller liknande.

4. Sätt lite silikon i hålen för skruvarna som höll fast täcklocket. Skruva tillbaka skruvarna utan locket – det gäller för alla kar, isolerade och eluppvärmda.

5. Montera ventilen i hålet, med utloppet nedåt. Vid monteringen ska den vita tätningbrickan på ventilen ersättas med O-ringen som medföljer

ventilen. O-ringen är tejpade utanpå förpackningen. O-ringen är extra mjuk och tätar bra även om ytan på karets insida är rund. Fäst med den svarta plastmuttern på utsidan, med den plana sidan inåt. Det räcker att dra åt med handkraft.

6. Skruva på en vanlig Gardena-anslutning, handelssnabbkoppling.

7. Anslut en sommarvattenslang eller ThermoBars varmslang.

8. Ställ in vattennivån genom att justera längden på snöret upp till flottörkulan.

9. Bind fast flottörkulan ordentligt så att den inte kan lossna.

10. Fyll på vatten.

Skötsel och rengöring

- Manuell stängning av ventilen: Lyft armen och skjut in den gula spärren i ventilhuset.

- Manuell öppning av ventilen: Skjut tillbaka ut den gula spärren ur ventilhuset.

- Hela ventilhuset går att öppna för rengöring. Håll fast i basen och skruva loss motsols. Då stoppas vattenpåfyllningen. I huset sitter en sil som kan rengöras.

- Silen och hela insatsen kan bytas och finns

i två versioner: En standard för vattentryck upp till 10 Bar och en som bara stänger under 5 Bar. Den senare kan användas vid fyllning från tank då trycket blir mycket lågt. Ventil för lågtryck eller sådan insats säljs bara på specialorder, kontakta ThermoBar för mer information.

- Om trycket är mycket högt så att flottörkulan får problem med att öppna ventilen, då ska den medföljande armen förlängas.

Att våra produkter går att återvinna är en självklar del av ThermoBars miljöarbete. Lämna flottörventilen till plaståtervinningen när den har gjort sitt.

Har du frågor eller behöver råd – välkommen att höra av dig till ThermoBar!