

ThermoBar 80 DP ISO och 250 ISO

– Installation, användning och skötsel

Äntligen är din produkt från ThermoBar här! Vi tackar för att vi har fått förtroendet att leverera den. Vårt tips är att du läser igenom hela bruksanvisningen innan du börjar installera ThermoBaren, då vet du också hur du bäst tar hand om den så att den håller många år framöver. På thermobar.se hittar du info-filmer och fler tips för de flesta av våra produkter.

OBS!

• Den som installerar och använder ThermoBaren är ansvarig för att den monteras, placeras och används på ett behörigt sätt.

WARNING! Barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får endast använda ThermoBaren om de övervakas eller har instruerats i hur den används tryggt, och om de förstår riskerna förknippade med användningen av enheten. Barn får inte leka med ThermoBaren. Barn får inte rengöra ThermoBaren eller utföra underhållsåtgärder på den utan övervakning.

I paketet ingår

- ✓ 1 ThermoBar ISO
- ✓ 1 spännrem

- ✓ Bottenproppar – 2 st till ThermoBar 80 ISO DP, 3 st till ThermoBar 250 ISO

Montering och installation

1. Ställ ThermoBaren direkt innanför staketet eller intill en vägg på ett jämnt underlag, till exempel en lastpall. Placera ThermoBaren så att vattnet enkelt rinner bort vid tömning och rengöring.

2. Säkra ThermoBaren med spännremmen så att den inte kan glida iväg.

3. Tänk på att hästar ofta har ett naturligt beteende att försöka skrapa fram vatten med en framhov om karet är torrlagt. Se till att hästarna inte kommer åt karet genom att höja upp det, skydda med ett plank eller dylikt.

4. Om automatpåfyllning ska användas med Rojo-ventil bör karet placeras så att djuren inte trampar på slangen.

5. Om ThermoBaren ska betjäna två hagar – se till så att djuren inte kan komma åt elstängslet när de ska dricka.

7. Fyll på vatten.

8. Ställ ThermoBaren i skugga sommartid så hjälper det till att hålla vattnet friskt och kallt.

Skötsel

Använd en diskborste eller mjuk trasa för rengöring. Undvik att repa plastytan men använd gärna rengöringsmedel, vi rekommenderar Hippofix. Den noggrant utvalda plasten är seg och därmed köld-

tålig med en tjocklek av 4-7 millimeter. Mjukheten i plasten medför också att den kan bula sig i botten eller på insidan, det är normalt och karet skadas inte av det.

Vid inkoppling av automatpåfyllning

Vi rekommenderar att du läser instruktionerna som följer med automatventilen, den hittar du på thermobar.se.

I korta drag gäller: Det nedre svarta runda skyddslocket på ThermoBaren skruvas av och den svarta

pluggen slås ut med en hammare och en träbit. Montera flottörventilen enligt dess instruktion. Anslut till exempel med Gardena snabbkoppling. Ett kallt vatten håller sig friskare och friare från bakterier, vilket har en stor betydelse för djurens hälsa och villighet för att dricka tillräckligt.

Vatten vintertid

På vintern är ThermoBars isolerade kar ett gott alternativ om man fyller på med varmvatten eftersom vattnet håller sig isfritt 2-3 gånger längre än

i ett oisolerat kar. Ett ISO-lock rekommenderas vintertid om djuren går inomhus på natten.

Tillbehör

Flottörventil Rojo
Isolerlock

Reservdelar

Bottenproppar

Att våra produkter går att återvinna är en självklar del av ThermoBars miljöarbete. Lämna ThermoBaren till plaståtervinningen när den har gjort sitt.

Har du frågor eller behöver råd – välkommen att höra av dig till ThermoBar!