

ThermoBar 30 ISO – Installation, Verwendung, Pflege und Instandhaltung

Endlich erhalten Sie Ihr neues Produkt von ThermoBar! Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und dafür, es Ihnen liefern zu dürfen. Wir raten Ihnen, zunächst die gesamte Gebrauchsanweisung durchzulesen, ehe Sie mit der Installation der ThermoBar beginnen. So wissen Sie auch, wie Sie sie am besten handhaben müssen, damit Sie noch viele Jahre lang hält. Unter der Internet-Adresse "thermobar.se" finden Sie Info-Filme und weitere Tipps für die meisten unserer Produkte.

Bitte beachten:

• Wer die ThermoBar installiert und verwendet, ist auch dafür verantwortlich, dass sie fachgerecht montiert, aufgestellt und verwendet wird.

WARNUNG! Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und psychischen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen dürfen die ThermoBar nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt sind oder darin unterwiesen wurden, wie sie sicher verwendet wird, und wenn sie die mit der Verwendung der Einheit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit der ThermoBar nicht spielen. Kinder dürfen die ThermoBar ohne entsprechende Beaufsichtigung weder reinigen noch Pflege- oder Instandhaltungsarbeiten an ihr durchführen.

Zum Lieferumfang gehören:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ✓ 1 ThermoBar 30 | ✓ 4 Schrauben für die Montage |
| ✓ 2 Abflusstöpfe | ✓ 1 Spanngurt |
| ✓ 2 vorgebohrte Holzleisten | ✓ 2 Befestigungsbügel |

Montage und Installation

1. ThermoBar 30 ist für die Installation in einer Ecke im Kalb Stall oder in Außenboxen vorgesehen. Die Tränke lässt sich nutzbringend ganzjährig einsetzen – auch im Sommer, da die ThermoBar dazu beiträgt, das Wasser frisch und kühl zu halten. Wenn Sie befürchten, dass das Pferd die ThermoBar beschädigen könnte, bauen Sie einfach einen Schutz vor die Vorderseite.
2. Montieren Sie die vorgebohrten Holzleisten, auf denen die Tränke sitzen soll, an je einer Seite der Ecke. Die Höhe muss so angepasst sein, dass das Pferd bequem

trinken kann, und gleichzeitig hoch genug, um bei Entleerung und Reinigung einen Eimer unter die ThermoBar stellen zu können.

3. Die Tränke wird mit einem Spanngurt befestigt, der durch die beiden Befestigungsbügel aus Kunststoff hindurch gezogen wird. Montieren Sie diese Befestigungsbügel auf halber Höhe der Tränke und etwa 2 cm außerhalb der Ränder der Tränke, damit man die Tränke beim Abbau gerade abnehmen kann.

4. Füllen Sie Wasser ein.

Pflege und Instandhaltung

Benutzen Sie eine Spülbürste oder einen weichen Lappen für die Reinigung. Vermeiden Sie es, die Kunststoffoberfläche zu zerkratzen. Dennoch können Sie gern ein Reinigungsmittel benutzen – wir empfehlen

Hippofix. Der sorgfältig ausgewählte Kunststoff ist strapazierfähig und somit kältebeständig bei einer Dicke von 4-7 Millimetern. Die Weichheit des Kunststoffs bewirkt auch, dass am Boden oder an der

Innenseite Beulen entstehen können. Dies ist aber normal, und die Tränke kann dadurch keinen Schaden erleiden.

Wasser während der Winterzeit

Im Winter sind die isolierten ThermoBar-Tränken eine gute Alternative, wenn man sie mit warmem Wasser befüllt, da das Wasser sich dann 2-3 Mal länger eisfrei hält als in einer nicht-isolierten Tränke .

Dass unsere Produkte recycelbar sind, ist selbstverständlicher Bestandteil des umweltbewussten Arbeitens bei ThermoBar. Überlassen Sie Ihre ThermoBar dem Kunststoffrecycling, wenn sie ihre Pflicht erfüllt hat.

Wenn Sie noch Fragen haben oder unseren Rat benötigen, dürfen Sie sich gern jederzeit an ThermoBar wenden!